

POKYNY PRO POHYB OSOB A PRO JÍZDU V AREÁLU PROVOZOVEN

Českomoravský štěrk, a.s. vytváří podmínky pro bezpečné a nezávadné pracovní prostředí. Žádáme Vás v rámci opatření k prevenci rizik respektovat následující pokyny:

1. Před vstupem nebo vjezdem do areálu provozovny jste povinni se **seznámit** a **řídít se** předanými „**Pokyny pro pohyb osob a jízdu v areálu provozovny**“.
2. V areálu provozovny platí **přednost technologických vozidel** Českomoravského štěrku, a.s. (nakladače, dumpery a jiné), pokud není stanoveno dopravními značkami jinak.
3. **Pohybujte se pouze po určených trasách a prostorech** (dopravních cestách a cestách pro chůzi).
4. V případě nutného pohybu mimo kabinu vozidla **používejte pracovní ochrannou přilbu** a další určené osobní ochranné pracovní prostředky a min. **bezpečnostní reflexní vestu** /např. při poruše apod./
5. Při jízdě po areálu lomu **dodržujte pravidla silničního provozu**, dopravní značení, **respektujte informační tabule** a omezení platná v našem lomu.
6. **Dbejte zvýšené opatrnosti a bezpečnosti dopravy** v místech pro nakládání, vykládání a překládání hmot, seřazování, bezpečné vzdálenosti, couvání a odstavování vozidel. **Dodržujte pokyny** pracovníka technického dozoru nebo pracovníka obsluhy.
7. **Doporučená rychlost jízdy** je 20 km/h – pokud není dopravním značením určeno jinak, **přizpůsobte** však **rychlost jízdy stavu a povaze komunikace**, klimatickým podmínkám tak, aby se dal dopravní prostředek bezpečně ovládat.
8. **Zkontrolujte**, zda z Vašeho vozidla (dopravního stroje, zařízení) neunikají provozní náplně. Pokud ano, neprodleně **informujte** zaměstnance lomu a závadu na svém vozidle neprodleně odstraňte.
9. **Používejte** k jízdě jen takové **vozidlo**, které **splňuje podmínky** bezpečného provozu.
10. **Parkujte** pouze **na vyznačených místech** nebo dle pokynů pracovníka technického dozoru lomu. Parkování na jiných místech je zakázáno. V případě **mimořádné potřeby** se obraťte vždy na pracovníka technického dozoru.
11. **Neopouštějte** vozidlo, které není **řádně zajištěno** proti zneužití nebo samovolnému uvedení do chodu.
12. **Neprovádějte** s vozidlem zakázané manipulace.
13. **Nejezděte** v místech s nevhodnými sklony, při okrajích prohlubní či na jinak nebezpečných místech.
14. **Nejezděte** se svahu s vyřazenou rychlostí.
15. **Nepřetěžujte vozidlo**, nepřevázejte jiné materiály než ty, pro které je vozidlo určeno.
16. **Nemanipulujte** se zařízením bez povolení provozovatele zařízení.
17. Všechny **dopravní nehody** v areálu provozovny musí být **hlášeny** pracovníkovi technického dozoru.
18. V případě provádění **trhacích prací** v lomu **dodržujte pokyny** odpovědných pracovníků a hlídek.
Signály: 2x – vyklidte ohrožené území, 1x – do 1 min následuje odstřel, 1x –po čekací době-konec odstřelu.
19. **Chovejte se** tak, abyste nezavdali příčinu ke vzniku požáru, úrazu, nehody nebo ohrožení životního prostředí.
20. **Základní signály** a pokyny pro činnost u rypadla a nakladače:
- 1 x Zvukový signál = **STOP !** Řiďte se **vizuálním** pokynem strojníka (nutný oční kontakt) !!!
Jste **povinni se seznámit se Signalizačním řádem** a pro případ samostatné obsluhy se zásadami **bezpečné obsluhy zásobníků** při nakládce automobilů, které jsou **umístněny na expedici**.
21. **Situační mapa** areálu provozovny uvádí dopravní cesty a vyznačuje skládky. **S umístěním** jednotlivých **skládek** Vás **seznámí** pracovník expedice.
22. V případě mimořádné události, nebezpečí či havárie a také zjištění hrozícího nebezpečí a ohrožení bezpečnosti **kontaktujte** vedení provozovny a bezpečnostního technika Ing. Jozef Vyskok, T 602 570 163.



D Ě K U J E M E